

CONSIGNES GENERALES D'UTILISATION DES MOULES CEMBOX

Avant chaque remplissage

- Décoller les éventuels restes de béton à l'aide d'un racloir. S'assurer que le coin de décollement est bien positionné contre la paroi avant.
- Pulvériser d'huile de démoulage ou décoffrant sur tout l'intérieur du moule. Vérifier la bonne fermeture des portes.



Remplissage du moule

- Déverser les rebuts de béton directement dans le moule. Remplir le moule, si nécessaire en plusieurs étapes ; niveler la partie supérieure.

Vidange du moule

- Laisser durcir le béton 12 heures après la fin du remplissage. Déplacer le moule vers le lieu de démoulage, de préférence sur un sol mou pour amortir la chute du bloc.
- Ouvrir la porte, lever le moule en le laissant s'incliner jusqu'au renversement du bloc.

Utilisation des blocs empilables

- Soulever et transporter le bloc à l'aide d'un l'élévateur ou d'un camion grue équipés de fourches.
- Déposer les premiers blocs sur une surface plane et stable. Superposer les blocs sur plusieurs niveaux dans la limite des poussées à recevoir.

